




Commandes vocales

Les commandes vocales  vous permettent de profiter pleinement de la solution XpertEye Essential.

Commandes principales RealWear

COMMANDES	Définitions
AFFICHER L'AIDE	Afficher une fenêtre contextuelle avec l'aide sur les commandes associées à l'écran actuel.
MASQUER L'AIDE	Cacher les commandes d'aide.
MENU PRINCIPAL	Retourner sur l'écran principal.
RETOUR EN ARRIÈRE	Retourner à la page précédente.
MES PARAMÈTRES	Ouvrir la page avec les applications installées.
COUPER LE MICROPHONE	Désactiver les commandes vocales sur l'appareil (appuyer sur le bouton d'activation sur la gauche de l'appareil pour les réactiver).
MES PROGRAMMES	Ouvrir la page avec les applications installées.
SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT *NUMÉRO*	Sélectionner un élément sur la page principale avec le numéro associé.
CONFIGURATION	Scanner un QR-CODE pour configurer l'appareil RealWear.


EMEA

Europe, Moyen-Orient, Afrique
 +33 (0)2 55 59 09 22
 support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud
 (+1) 800 380 6127
 support.northamerica@amaxperteye.com

APAC

Asie-Pacifique
 (+852) 300 16 030
 support.apac@amaxperteye.com

<https://support.amaxperteye.com>



Commandes vocales

Commandes appel One-to-One

COMMANDES	Définitions
TÉLÉASSISTANCE	Démarrer l'application XpertEye.
COMMENT FAIRE ?	Afficher un lien pour générer un QR-CODE vous permettant soit de vous authentifier dans XpertEye, soit de configurer votre appareil (connexion Wi-Fi, date et langue de l'appareil).
AFFICHER LE MENU	Affiche un menu pour obtenir les informations sur votre licence ou vous déconnecter.
SE DÉCONNECTER	Se déconnecter de l'application.
FERMER LE MENU	Fermer le menu et revenir à la page d'accueil principale de l'application.
AFFICHER COMMANDES	Affiche plusieurs commandes, comme le lancement d'applications tierces.
INFOS LICENCE	Afficher les informations relatives à votre licence, qui peuvent être demandées par l'équipe d'assistance technique lorsque vous appelez pour obtenir de l'aide.
JOURNAL D'APPEL	Accéder à l'historique des derniers appels XpertEye.
APPELER CONTACT *NUMÉRO*	Émettre un appel vers un autre utilisateur XpertEye.
FERMER JOURNAL	Fermer le journal d'appel XpertEye.
LISTE CONTACTS	Ouvrir la liste des contacts.
APPELER CONTACT *NUMÉRO*	Appeler un contact XpertEye dans la liste de contacts.
VOIR TOUS LES CONTACTS	Voir la liste complète de contacts (en ligne et hors ligne).
VOIR CONTACTS DISPONIBLES	Afficher la liste de contact en ligne.
PAGE SUIVANTE	Aller à la page suivante de la liste de contacts.
PAGE PRÉCÉDENTE	Aller à la page précédente de la liste de contacts.
FERMER LISTE	Fermer la liste des contacts.
ACCEPTER APPEL	Accepter un appel XpertEye.
DÉCLINER APPEL	Refuser un appel XpertEye.
AFFICHER COMMANDES	Afficher la liste de commandes.
AFFICHER VIDÉO	Changer le flux vidéo affiché sur l'écran de l'appareil.
PRENDRE PHOTO	Prendre une photo et l'afficher dans le Tableau.
ALLUMER TORCHE	Allumer la torche de l'appareil.
ÉTEINDRE TORCHE	Éteindre la torche de l'appareil.
ACTIVER PLEIN ÉCRAN	Afficher la vidéo sur tout l'écran (cacher les boutons Durée de l'appel et Raccrocher).
DÉSACTIVER PLEIN ÉCRAN	Afficher les boutons Durée de l'appel et Raccrocher sur l'écran vidéo.

Commandes vocales

COMMANDES	Définitions
ACTIVER MICROPHONE	Activer le microphone de l'appareil.
DÉSACTIVER MICROPHONE	Désactiver le microphone de l'appareil (met votre appareil en silencieux).
ACTIVER CAMÉRA	Activer la caméra de l'appareil.
DÉSACTIVER CAMÉRA	Désactiver la caméra de l'appareil.
ACTIVER NOTIFICATIONS	Activer les notifications du chat.
DÉSACTIVER NOTIFICATIONS	Désactiver les notifications du chat.
LISTE MESSAGES	Afficher tous les messages du chat.
VERS LE HAUT	Remonter la page du chat.
VERS LE BAS	Descendre la page du chat.
PAGE SUIVANTE	Aller à la page suivante de la liste de contacts.
PAGE PRÉCÉDENTE	Aller à la page précédente de la liste de contacts.
FERMER COMMANDES	Cacher la liste des commandes.
RETOUR APPEL	Retourner à l'appel vidéo.
RACCROCHER APPEL	Raccrocher l'appel en cours.
QUITTER APPLICATION	Fermer l'application XpertEye.

EMEA

Europe, Moyen-Orient, Afrique
☎ +33 (0)2 55 59 09 22
✉ support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud
☎ (+1) 800 380 6127
✉ support.northamerica@amaxperteye.com

APAC

Asie-Pacifique
☎ (+852) 300 16 030
✉ support.apac@amaxperteye.com

<https://support.amaxperteye.com>



Commandes vocales

Commandes appel Conférence

COMMANDES	Définitions
TÉLÉASSISTANCE	Démarrer l'application XpertEye.
COMMENT FAIRE ?	Afficher un lien pour générer un QR-CODE vous permettant soit de vous authentifier dans XpertEye, soit de configurer votre appareil (connexion Wi-Fi, date et langue de l'appareil).
AFFICHER LE MENU	Afficher un menu pour obtenir les informations sur votre licence ou vous déconnecter.
SE DÉCONNECTER	Se déconnecter de l'application.
FERMER LE MENU	Fermer le menu et revenir à la page principale de l'application.
AFFICHER COMMANDES	Affiche plusieurs commandes, comme le lancement d'applications tierces.
INFOS LICENCE	Affiche les informations relatives à votre licence, qui peuvent être demandées par l'équipe d'assistance technique lorsque vous appelez pour obtenir de l'aide.
REJOINDRE CONFÉRENCE	Rejoindre la conférence la plus récente depuis la page d'accueil de XpertEye.
LISTE CONFÉRENCES	Afficher toutes les conférences disponibles.
REJOINDRE CONFÉRENCE *NUMÉRO*	Rejoindre une conférence *Numéro* à partir de la liste des conférences.
AFFICHER COMMANDES	Afficher la liste de commandes.
AFFICHER VIDÉO	Afficher tous les flux vidéo disponibles pour afficher dans l'écran de l'appareil.
AFFICHER VIDÉO *NUMÉRO*	Sélectionner le flux vidéo que vous souhaitez afficher sur l'écran de l'appareil.
PARTAGER VIDÉO	Afficher le flux vidéo de l'appareil dans l'espace partagé pendant un appel en conférence.
ARRÊTER VIDÉO	Arrêter d'afficher le flux vidéo de l'appareil dans l'espace partagé pendant un appel en conférence.
PRENDRE PHOTO	Prendre une photo et l'afficher dans le Tableau.
ALLUMER TORCHE	Allumer la torche de l'appareil.
ÉTEINDRE TORCHE	Éteindre la torche de l'appareil.
ACTIVER PLEIN ÉCRAN	Afficher la vidéo sur tout l'écran (cacher les boutons Durée de l'appel et Raccrocher).
DÉSACTIVER PLEIN ÉCRAN	Afficher les boutons Durée de l'appel et Raccrocher sur l'écran vidéo.
ACTIVER MICROPHONE	Activer le microphone de l'appareil.

EMEA

Europe, Moyen-Orient, Afrique
☎ +33 (0)2 55 59 09 22
✉ support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud
☎ (+1) 800 380 6127
✉ support.northamerica@amaxperteye.com

APAC

Asie-Pacifique
☎ (+852) 300 16 030
✉ support.apac@amaxperteye.com

<https://support.amaxperteye.com>



Commandes vocales

COMMANDES	Définitions
DÉSACTIVER MICROPHONE	Désactiver le microphone de l'appareil (met votre appareil en silencieux).
ACTIVER CAMÉRA	Activer la caméra de l'appareil.
DÉSACTIVER CAMÉRA	Désactiver la caméra de l'appareil.
ACTIVER NOTIFICATIONS	Activer les notifications du chat.
DÉSACTIVER NOTIFICATIONS	Désactiver les notifications du chat.
LISTE MESSAGES	Afficher tous les messages du chat.
VERS LE HAUT	Remonter la page du chat.
VERS LE BAS	Descendre la page du chat.
PAGE SUIVANTE	Aller à la page suivante de la liste de contacts.
PAGE PRÉCÉDENTE	Aller à la page précédente de la liste de contacts.
FERMER COMMANDES	Cacher la liste des commandes.
RETOUR APPEL	Retourner à l'appel vidéo.
RACCROCHER APPEL	Raccrocher l'appel en cours.
QUITTER APPLICATION	Fermer l'application XpertEye.

EMEA

Europe, Moyen-Orient, Afrique
☎ +33 (0)2 55 59 09 22
✉ support.emea@amaxperteye.com

AMÉRIQUES

Amériques du Nord et Sud
☎ (+1) 800 380 6127
✉ support.northamerica@amaxperteye.com

APAC

Asie-Pacifique
☎ (+852) 300 16 030
✉ support.apac@amaxperteye.com

<https://support.amaxperteye.com>

