

# Sprachbefehle

Mit folgenden Sprachbefehlen  können Sie die XpertEye Essential-Lösung voll ausschöpfen.

## RealWear Globale Befehle

| SPRACHBEFEHL        | Funktion   |
|---------------------|--|
| HILFE ANZEIGEN      | Öffnet das Hilfe-Fenster mit Sonderbefehle.  |
| HILFE AUSBLENDEN    | Blendet das Hilfe-Fenster mit Sonderbefehlen aus.  |
| HAUPTMENÜ           | Ermöglicht es von überall aus dem System schnell zum Hauptmenü zurückzukehren.   |
| SCHRITT ZURÜCK      | Öffnet das Einstellungs-Fenster für einen einfachen Zugriff auf einige Einstellungen.                                  |
| MEINE EINSTELLUNGEN | Öffnet das Einstellungs-Fenster für einen einfachen Zugriff auf einige Einstellungen.                                  |
| MIKROFON AUS        | Ihr Mikrofon deaktivieren. Alle Sprachbefehle werden deaktiviert sein (Drücken Sie die Aktionstaste zum Reaktivieren). |
| MEINE PROGRAMME     | Startet die Anwendungsübersicht für alle auf dem Gerät installierten Anwendungen.                                      |
| OBJEKT *NUMMER*     | Öffnet die der bestimmten Symbolnummer zugeordnete Anwendung.  |
| KONFIGURATION       | Scannen Sie einen QR-Code, um Ihre RealWear zu konfigurieren.  |

# Sprachbefehle

## One-to-One Call Befehle

| SPRACHBEFEHL              | Funktion  |
|---------------------------|---|
| FERNUNTERSTÜTZUNG         | Startet die XpertEye Anwendung.   |
| WIE FUNKTIONIERT DAS?     | Link zur Erstellung eines QR-Codes anzeigen, über den Sie sich entweder authentifizieren oder Ihre RealWear HMT mit XpertEye konfigurieren können (WLAN-Verbindung, Datum und Sprache der Gerät). |
| MENU ANZEIGEN             | Ein Menü anzeigen, um Ihre Lizenzinformationen abzurufen oder sich abzumelden.  |
| LIZENZ-INFORMATIONEN      | Zeigen Sie Informationen zu Ihrer Lizenz an, die vom technischen Support-Team angefordert werden können, wenn Sie um Hilfe bitten   |
| ABMELDEN                  | Melden Sie sich aus der Anwendung ab.   |
| MENU SCHLIEßEN            | Schließen Sie das Menü und kehren Sie zur Hauptseite der Anwendung zurück.  |
| ANRUFPROTOKOLL            | Zugriff auf die Anrufliste mit den letzten XpertEye Anrufen.  |
| KONTAKT ANRUFEN *NUMMER*  | Kontakt mit zugehöriger Nummer von der Kontaktliste anrufen.  |
| ANRUFPROTOKOLL SCHLIEßEN  | Schließen Sie das XpertEye Anrufprotokoll mit den letzten XpertEye Anrufen.   |
| KONTAKTLISTE              | Kontaktliste öffnen.  |
| KONTAKT ANRUFEN *NUMMER*  | Kontakt mit zugehöriger Nummer von der Kontaktliste anrufen.  |
| ALLE KONTAKTE ANZEIGEN    | Die vollständige Kontaktliste anzeigen (Online und Offline).  |
| SIEHE VERFÜGBARE KONTAKTE | Zeigt (alle) aktuell angemeldeten Kontakte an.  |
| NÄCHSTE SEITE             | Scrollt zur nächsten Seite der Kontaktliste.  |
| VORIGE SEITE              | Scrollt zur vorherigen Seite der Befehlsliste.  |
| LISTE SCHLIEßEN           | Schließen Sie die Kontaktliste und kehren Sie zur Homepage zurück.  |
| ANRUF ANNEHMEN            | XpertEye-Anruf annehmen.  |
| ANRUF ABLEHNEN            | XpertEye-Anruf ablehnen.  |
| BEFEHLE ANZEIGEN          | Blendet die Sprachbefehle der verfügbaren XpertEye Funktionen ein.  |
| VIDEO ANZEIGEN            | Schalten Sie den auf dem Bildschirm des Geräts angezeigten Videostream um.  |
| EIN FOTO MACHEN           | Machen Sie ein Bild vom Hauptvideo-Feed und es wird in der Board angezeigt.   |
| LED-LEUCHTE EINSCHALTEN   | Schalten Sie die LED-Leuchte ein.   |
| LED-LEUCHTE AUSSCHALTEN   | Schalten Sie die LED-Leuchte aus.   |

# Sprachbefehle

| SPRACHBEFEHL                    | Funktion  |
|---------------------------------|---|
| VOLLBILDANZEIGE AKTIVIEREN      | Aktivieren der Vollbildanzeige des Video-Feeds (blendet die Anrufdauer und "Anruf auflegen" aus).   |
| VOLLBILDANZEIGE DEAKTIVIEREN    | Deaktivieren der Vollbildanzeige des Video-Feeds (blendet die Anrufdauer und "Anruf auflegen" ein). |
| MIKROFON AKTIVIEREN             | Ihr Mikrofon aktivieren.  |
| MIKROFON DEAKTIVIEREN           | Ihr Mikrofon deaktivieren. (Ihr Gerät stummschalten)  |
| KAMERA AKTIVIEREN               | Ihre Gerätekamera aktivieren.   |
| KAMERA DEAKTIVIEREN             | Ihre Gerätekamera deaktivieren.   |
| BENACHRICHTIGUNGEN AKTIVIEREN   | Aktivieren Sie Chat-Benachrichtigungen.   |
| BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN | Deaktiviert Chat-Benachrichtigungen.  |
| NACHRICHTEN-LISTE               | Zeigt alle Nachrichten des Chats an.  |
| SEITE NACH OBEN                 | Blättert das Chat-Fenster nach oben.  |
| SEITE NACH UNTEN                | Blättert das Chat-Fenster nach unten.   |
| NÄCHSTE SEITE                   | Scrollt zur nächsten Seite der Kontaktliste.  |
| VORIGE SEITE                    | Scrollt zur vorherigen Seite der Befehlsliste.  |
| BEFEHLE AUSBLENDEN              | Blendet die Sprachbefehle der verfügbaren XpertEye Funktionen aus.                                  |
| ZURÜCK ZUM ANRUF                | Zurück zum Aktuellen Anruf und Video-Feed.  |
| ANRUF AUFLEGEN                  | Aktuellen XpertEye-Anruf beenden.   |
| ANWENDUNG BEENDEN               | XpertEye Anwendung verlassen.   |

# Sprachbefehle

## Konferenz Call Befehle

| SPRACHBEFEHL                 | Funktion   |
|------------------------------|--|
| FERNUNTERSTÜTZUNG            | Startet die XpertEye Anwendung.  |
| WIE FUNKTIONIERT DAS?        | Link zur Erstellung eines QR-Codes anzeigen, über den Sie sich entweder authentifizieren oder Ihre RealWear Gerät mit XpertEye konfigurieren können (WLAN-Verbindung, Datum und Sprache der Brille). |
| MENU ANZEIGEN                | Ein Menü anzeigen, um Ihre Lizenzinformationen abzurufen oder sich abzumelden.   |
| LIZENZ-INFORMATIONEN         | Zeigen Sie Informationen zu Ihrer Lizenz an, die vom technischen Support-Team angefordert werden können, wenn Sie um Hilfe bitten  |
| ABMELDEN                     | Melden Sie sich aus der Anwendung ab.  |
| MENU SCHLIEßEN               | Schließen Sie das Menü und kehren Sie zur Hauptseite der Anwendung zurück.   |
| KONFERENZ BEITRETEN          | Nehmen Sie über die XpertEye-Homepage an der letzten Konferenz teil.   |
| KONFERENZLISTE               | Alle verfügbaren Konferenzen anzeigen.   |
| KONFERENZ BEITRETEN *NUMMER* | Nehmen Sie an einer Konferenz *Nummer* aus der Konferenzliste teil.  |
| BEFEHLE ANZEIGEN             | Blendet die Sprachbefehle der verfügbaren XpertEye Funktionen ein.   |
| VIDEO ANZEIGEN               | Alle verfügbaren Videostreams anzeigen, die auf dem HMT-Gerätebildschirm angezeigt werden sollen.  |
| VIDEO ANZEIGEN *NUMMER*      | Wählen Sie den Videostream aus, den Sie auf dem Bildschirm des Geräts anzeigen möchten.  |
| VIDEO TEILEN                 | Teilt die eigene Kamera während eines XpertEye-Anrufs im Konferenz Modus.  |
| VIDEO DEAKTIVIEREN           | Stoppt die eigene Videoübertragung während eines XpertEye-Anrufs im Konferenz Modus.   |
| EIN FOTO MACHEN              | Machen Sie ein Bild vom Hauptvideo-Feed und es wird in der Board angezeigt.  |
| LED-LEUCHTE EINSCHALTEN      | Schalten Sie die LED-Leuchte ein.  |
| LED-LEUCHTE AUSSCHALTEN      | Schalten Sie die LED-Leuchte aus.  |
| VOLLBILDANZEIGE AKTIVIEREN   | Aktivieren der Vollbildanzeige des Video-Feeds (blendet die Anrufdauer und "Anruf auflegen" aus).  |
| VOLLBILDANZEIGE DEAKTIVIEREN | Deaktivieren der Vollbildanzeige des Video-Feeds (blendet die Anrufdauer und "Anruf auflegen" ein).  |
| MIKROFON AKTIVIEREN          | Ihr Mikrofon aktivieren.   |
| MIKROFON DEAKTIVIEREN        | Ihr Mikrofon deaktivieren. (Ihr Gerät stummschalten)   |
| KAMERA AKTIVIEREN            | Ihre Gerätekamera aktivieren.  |

# Sprachbefehle

| SPRACHBEFEHL                    | Funktion   |
|---------------------------------|--|
| KAMERA DEAKTIVIEREN             | Ihre Gerätekamera deaktivieren.                                    |
| BENACHRICHTIGUNGEN AKTIVIEREN   | Aktivieren Sie Chat-Benachrichtigungen.                            |
| BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN | Deaktiviert Chat-Benachrichtigungen.                               |
| NACHRICHTEN-LISTE               | Zeigt alle Nachrichten des Chats an.                               |
| SEITE NACH OBEN                 | Blättert das Chat-Fenster nach oben.                               |
| SEITE NACH UNTEN                | Blättert das Chat-Fenster nach unten.                              |
| NÄCHSTE SEITE                   | Scrollt zur nächsten Seite der Kontaktliste.                       |
| VORIGE SEITE                    | Scrollt zur vorherigen Seite der Befehlsliste.                     |
| BEFEHLE AUSBLENDEN              | Blendet die Sprachbefehle der verfügbaren XpertEye Funktionen aus. |
| ZURÜCK ZUM ANRUF                | Zurück zum Aktuellen Anruf und Video-Feed.                         |
| ANRUF AUFLEGEN                  | Aktuellen XpertEye-Anruf beenden.                                  |
| ANWENDUNG BEENDEN               | XpertEye Anwendung verlassen.                                      |

## EMEA

Europe, Middle East, Africa

+33 (0) 2 55 59 09 22

support.emea@amaxperteye.com

## AMERICAS

North and South America

(+1) 800 380 6127

support.northamerica@amaxperteye.com

## APAC

Asia-Pacific

(+852) 300 16 030

support.apac@amaxperteye.com

<https://support.amaxperteye.com>

